


ドアホン親機から子機を呼び出す

ドアホン親機から子機を呼び出して、通話ができます。**(ドアホン室内通話)**

● 子機からドアホン親機を呼び出すこともできます。(☞「子機編」31ページ)





ドアホン親機	子機
1 [室内呼] を押し、呼びかける	「プー」音や呼びかけが聞こえたら、充電台から子機を取る、または [通話] を押し、話す
2 相手が出たら、話す	
3 終わったら、[終了] を押す	





Panasonic

簡単ガイド

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

品番 **VL-SWN352KL**

電源コード式


この「簡単ガイド」では、基本的な使いかたを説明しています。

使ってみましょう



◆◆本機の構成◆◆


モニター親機	カメラ玄関子機	ワイヤレスモニター子機
VL-MWN352KL	VL-V521L	VL-W606




簡単ガイドでは、このように表記しています

■「安全上のご注意」や操作の詳細など、お使いになる機器の取扱説明書(「ドアホン親機編」「子機編」)とあわせてよくお読みください。


PNQW1656ZA SV0209KM0



ドアホンからの呼び出しに応答する



◆◆ドアホン親機の場合◆◆



1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
[通 話] を押して相手と話す

2 終わったら、[終 了] を押す



◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆



1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
[通 話] を押して相手と話す

2 終わったら、(終了) を押す


映像表示について

● 子機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。（動画ではありません）




外（ドアホン側）の様子を見る

こちらの声は外には聞こえないので、外の様子が気になるときに便利です。



◆◆ドアホン親機の場合◆◆




1 [モニター] を押す

● 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2 終わったら、[終 了] を押す



◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆



1 [モニター] を押す

● 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2 終わったら、(終了) を押す

映像表示について

● 子機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。（動画ではありません）